

APR9600 錄/放板

一、 編碼開關功能說明

DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	分段模式	有效按鍵
ON：錄音	OFF	ON	OFF	固定分 2 段	S1、S2
	ON	OFF	OFF	固定分 4 段	S1～S4
	OFF	OFF	OFF	固定分 8 段	S1～S8
OFF：放音	ON	ON	ON	手動任意段	S1、S2、RESET
	ON	ON	OFF	自動任意段	S1、REST

二、 使用操作：

1.有兩種輸入方法：麥克風（MIC）和線路（LINE IN）。線路（LINE IN）時，應將短路片 J1 斷開，錄音完畢後,再將短片閉合才可以放音。

三、 分段方式：

1、固定分兩段：在錄音狀態，按住 S1 聽到“嘩”一聲即開始錄第一段語音，BUSY 燈長亮，STROBE 燈閃爍。直到鬆開 S1 按鍵或“嘩嘩”兩聲表示該段錄滿，BUSY、STROBE 等都滅。語音長度是固定平均分段。

2、固定分四段：錄放方式同上。固定分四段模式只有 S1、S2、S3、S4 鍵有效，其它按鍵無效。語音長度是固定平均分段。

3、固定分八段：錄放方式同上。固定分八段模式 S1～S8 鍵有效。語音長度是固定平均分段。

4、手動任意段：在錄音狀態下，按住 S1 鍵，聽到“嘩”一聲即開始錄第一段語音，BUSY 燈長兩，STROBE 燈閃爍。放開 S1 停止第一段錄音，BUSY、STROBE 等都滅。按一下 S2 鍵跳到下一段，跳到下一段時會有“嘩”的一聲，BUSY 燈閃一下再“嘩”的一聲，END 燈閃一下，作提示換段。按住 S1 就開始錄第二段語音。如此迴圈錄任意多段語音。當錄滿時會有“嘩”的一聲，END 燈閃一下自動結束錄音。在放音狀態下，按一下 S1 鍵放第一段語音，按一下 S2 鍵跳到下一段，再按一下 S1 鍵時放第二段語音，此時按一下 RESET 鍵，按 S1 鍵時則從第一段開始放音。手動任意段模式只有 S1、S2 和 RESET 鍵有效，其它鍵無效。每段語音長度任意分割。

5、自動任意段：在錄音狀態下，按住 S1 鍵開始錄第一段語音，放開 S1 鍵停止第一段錄音，BUSY、STROBE 燈都滅。再按 S1 鍵時錄第二段，如此迴圈錄任意多段語音，當錄滿時會有“嘩”的一聲，END 燈閃一下自動結束錄音。在放音狀態下，按一下 S1 放第一段語音，再按一下 S1 時放第二段，此時按一下 RESET 鍵，按 S1 時則從第一段開始放音。自動任意段模式只有 S1 和 RESET 鍵有效，其它鍵無效。每段語音長度任意分割。